

Краткая инструкция по FT-817 для CW



Подготовка к работе

- Включаем удержанием кнопки №10
- Переключаем в CW кнопками №3 или №4, чтобы в верхнем правом углу дисплея появилась надпись «CW»
- Ручка №11 состоит из двух частей: устанавливаем внутренней ручкой уровень громкости «по вкусу», а второй частью ручки устанавливаем уровень шумоподавления «на максимум»
- Светодиод над ручкой №12 должен погаснуть, а шумы эфира должны пропасть.
- Сохраняем установки нажатием и удержанием кнопки №7

Переключение простой / автоматический ключ

- Нажимаем один раз на кнопку №7. В нижней части дисплея появляются названия пунктов «быстрого меню»
- Ручкой №16 переключаем пункты «быстрого меню» до появления надписи «VOXBK KYR»
- При нажатии на кнопки №15,14,13 функции включаются/выключаются. Если функция включена, перед пунктом меню отображается треугольник. Необходимо выключить функции «VOX» и «BK», а функция «KYR» переключает режим работы ключа простой/автоматический
- Вид строки «быстрого меню» при включенном автоматическом ключе: «VOXBK ▶ KYR»
- Сохраняем установки нажатием и удержанием кнопки №7

Изменение скорости передачи (только для автоматических ключей)

- Нажимаем и удерживаем кнопку №7 в течении 1 секунды. На дисплее трансивера отобразится «основное меню»
- Ручкой №16 переключаем пункты меню, до пункта №21
- Вращая ручку №12, устанавливаем скорость передачи «по вкусу»
- Сохраняем установки нажатием и удержанием кнопки №7

Изменение тона передачи

- Нажимаем и удерживаем кнопку №7 в течении 1 секунды. На дисплее трансивера отобразится «основное меню»
- Ручкой №16 переключаем пункты меню, до пункта №20
- Вращая ручку №12, устанавливаем тон передачи «по вкусу»
- Сохраняем установки нажатием и удержанием кнопки №7

Изменение «полярности ключа» (только для автоматических ключей)

- Нажимаем и удерживаем кнопку №7 в течении 1 секунды. На дисплее трансивера отобразится «основное меню»
- Ручкой №16 переключаем пункты меню, до пункта №19
- Вращая ручку №12, устанавливаем полярность ключа «по вкусу»
- Сохраняем установки нажатием и удержанием кнопки №7